

CATIT BLOMFONTÄN ROSTFRITT STÅL

BRUKSANVISNING

MER INFORMATION

SÄKERHETSTIPS

INSTRUKTIONER GÄLLANDE RISK FÖR ELDSVÅDA, ELSTÖT ELLER PERSONSKADA

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

WARNING: För att undvika skador bör grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland följande:

1 LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER och alla viktiga meddelanden på apparaten före användningen av pumpen. Om du inte gör det kan det leda till skada på apparaten.

2 FARA – var särskilt försiktig för att undvika elektriska stötar eftersom vatten används i den här produkten. Försök inte att reparera apparaten själv i någon av följande situationer, utan lämna tillbaka pumpen till en auktoriserad serviceanläggning för service om den fortfarande täcks av garantin eller avyttra den.

A Om pumpen visar några tecken på onormalt vattenläckage ska du koppla ur elkabeln och ta bort pumpen från vattnet.

B Inspektera apparaten noggrant efter installationen. Apparaten ska inte vara inkopplad om det finns vatten på delar som inte får vara blöta.

C Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, vid funktionsfel eller om den tappas eller skadas på något sätt. Apparaterns nätsladd kan inte bytas ut: Om sladden är skadad ska apparaten kasseras. Klipp eller skär aldrig av sladden.

D Eluttaget bör alltid vara placerat ovanför apparatens nivå. Dra **INTE** ut sladden om stickkontakten eller eluttaget har kommit i kontakt med vatten. Stäng av strömmen via elcentralen eller proppskåpet och dra sedan ur kontakten för att undersöka om det finns vatten i uttaget.

3 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med betydligt försämrad fysisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner i användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste alltid hållas under uppsyn för att se till att de inte leker med apparaten.

4 Undvik skada genom att inte vidröra rörliga eller varma delar.

FÖRSIKTIGT

Koppla alltid ur apparaten från eluttaget innan du lägger på eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras. Dr ur elsladden när pumpen läggs ner i eller tas bort från vattnet. Ryck aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten från uttaget. Ta tag i stickkontakten och dra för att koppla ur. Koppla alltid ur apparaten från elnätet när den inte används. Lyft aldrig pumpen i sladden.

VARNING:

DET HÄR ÄR EN PUMP TILL EN VATTENFONTÄN FÖR HUSDJUR.

Denna pump har utvärderats för användning med enbart sötvatten. Använd inte den här pumpen för annat ändamål än avsedd användning (dvs. använd den inte i pooler, badkar osv.). Det är inte säkert att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare.

- Använd inte pumpen i pooler eller andra situationer där människor är nedsänkta i vattnet.
- Den här pumpen är lämplig för användning i temperaturer upp till 35 °C.
- Använd inte pumpen med lättantändliga vätskor.

7 Installera eller förvara inte den här apparaten där den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Skydda pumpen från direkt solljus.

8 Se till att apparaten står på en plan, jämn yta. Övervaka apparaten regelbundet.

Lämna inte apparaten oövervakad under längre perioder. **Låt inte pumpen torka ut.** Pumpen måste vara helt nedsänkt i vatten. Pumpen får aldrig användas utan vatten.

9 Om en förlängningssladd behövs ska du kontrollera att anslutningen är vattentät och dammtät. Använd en sladd med rätt klassificering. Det finns risk för överhettning om du använder en sladd som är klassificerad för lägre ampere eller effekt (watt). Placera kabeln så att du inte snubblar över den eller rycker ut den av misstag.

10 Använd inte enheten utomhus. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS. Säker och effektiv användning av den här vattenfontänen kan endast garanteras om du följer de här riktlinjerna för installation, elektricitet och underhåll.

ÅTERVINNING: Denna produkt har symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Det innebär att den här produkten måste hanteras i enlighet med Europadirektivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller nedmonteras med minskad påverkan på miljön. Kontrollera med din lokala miljömyndighet avseende möjliga avyttringsanvisningar eller vänd dig till en officiellt registrerad återvinningscentral. Elektroniska produkter som inte inkluderas i

sorteringsprocessen kan vara farliga för miljön och mänsklig hälsa p.g.a. förekomsten av farliga substanser.

INNEHÅLL

A Lock

B Blomma

C Överdel i rostfritt stål

D Vattenavhärningsfilter

E Filterhållare

F Bas med nätsladdhållare

G Pump med nattlysdiod

H USB-adapter

DELAR

A Pumplock med spak för att reglera vattenflöde

B Pumphjulslock

C Pumphjul

D Pump

ANVÄNDNING

Katter kan vara kräsna när det gäller att dricka. Några föredrar stora vattenytor över vertikala strömmar och vice versa. Catit® Blomfontän™ ger din katt en kontinuerlig tillgång rent dricksvatten inomhus och tillåter olika vattenflödesinställningar för att stimulera ditt husdjur att dricka mer. Att dricka mer vatten säkerställer att njurarna fungerar som de ska och förhindrar bildandet av kristaller som kan leda till urinvägssjukdomar.

INSTALLATION

1. Ta ut enheten ur lådan. Ta ut filtret från plastpåsen och lägg det åt sidan.
2. Rengör fontänen före användning för att ta bort smuts och skräp. Tvätta hela enheten (utom filtret) med en svamp. Använd inte slipande rengöringsmedel eller material på någon del av enheten. Skölj noga.
3. Skölj filtret för att ta bort överflödigt damm.
4. Öppna pumpen, ta bort pumphjulslocket och pumphjulet.

Skölj varje del med vatten innan du monterar ihop igen. Kontrollera att flödesjusteraren är helt öppen.

5. Sätt tillbaka pumpen. Skjut spaken till sidan för att öka vattenflödet, skjut spaken till sidan för att minska vattenflödet.
6. För in nätsladden tillbaka i skåran på basenheten.
7. Skjut in nätsladdshållaren i skåran på basenheten. Se till att skårorna på nätsladdshållarens utsida är i linje med skårorna på basenhetens utsida och tryck sedan ned den ordentligt så att den låses fast.
8. Byta filterhållaren.
9. Placera filtret ovanpå filterhållaren och tryck ned det ordentligt. Obs! Installera filtret med skumsidan uppåt.
10. Sätt tillbaka överdelen i rostfritt stål.
11. Placera fontänen direkt under kranen och fyll på.
12. Det är lätt att placera och ta bort blomman från fontänens överdel. Placera blomlocket genom att trycka ner ordentligt på blomman, ta bort det igen genom att trycka den gula kanten uppåt underifrån.
13. Låt fontänen stå i 15 minuter före användning. Det gör att filtret kan blötas ner helt av vattnet. Anslut nätsladden till USB-adaptorn och koppla in den i vägguttaget. Fäst överflödig nätsladd med ett buntband och placera den bakom mataren för att undvika att husdjur tuggar på den och trasslar in sig.

VECKOVIST UNDERHÅLL

WARNING: Koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan du monterar eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras. Tvätta och skölj fontänen med en mjuk svamp och ett icke-slipande rengöringsmedel. Skölj noggrant och se till att det inte finns några såprester. Ta bort filtret från basen och skölj det. Tvätta inte filtret med tvål. Om filtret innehåller mycket skräp eller annat främmande material ska det bytas ut (ersättningsfilter säljs separat). Filtret ska bytas var 3-4 vecka eller när det finns synliga tecken på att filtret är mättat med främmande ämnen (skräp, mat, hår osv.) eller om vattenflödet hindras. Tätare byten kan bli nödvändiga på grund av miljö- och vattenförhållanden inomhus, samt om fontänen används av flera husdjur. Om pumpen verkar smutsig ska du öppna pumpen och ta bort pumphjulslock och pumphjulet (s. 17). Avlägsna eventuellt skräp från pumphjulet och rengör det ordentligt med en bomullstuss. Hantera pumphjulet försiktigt. Om pumpen låter ska du fylla på vatten i behållaren så att pumpen är helt nedsänkt. **LÅT INTE PUMPEN TORKA UT.**

GARANTI

Din **Catit® Blomfontän™** garanteras för defekta delar och defekt arbete under en period på 2 år från inköpsdatumet. Garantin gäller endast med inköpsbevis. Garantin är begränsad till att endast omfatta reparation eller byte och den täcker inte följdskador, förlust av eller skada på husdjur, egendomsskador eller skada på levande eller livlösa föremål, oavsett orsak. Garantin är endast giltig under de normala driftsförhållanden som enheten är avsedd för. Den utesluter skada som orsakas av orimlig användning, försumlighet, felaktig installation, ändringar och felaktig eller kommersiell användning. Garantin täcker inte slitagebenägna delar som inte har underhållits tillräckligt eller på rätt sätt. **GARANTIN PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.** För garantiservice, kan du kontakta din lokala återförsäljare av husdjursprodukter eller skriva till Catit®-representanten i ditt land. Registrera din unika kundkod online för ytterligare åtkomst till kundservice på www.catit.com.

TILLBEHÖR

De utbytbara filterkuddarna Triple Action Fountain Filter säljs separat.

Byt ut varje månad KOSTNADSFRI påminnelsen på catit.com

RESERVDELAR

Pump med nattlysdiod och elkabel (#50038) och USB-adapter (#50043)

CATIT FÖR DIG

Hitta användbar produktinformation och handböcker, delta i tävlingar och utnyttja många spektakulära förmåner. Gå till catit.com, välj ditt land och gå till Catit för dig på webbplatsmenyn.

REGISTRERA DIN PRODUKT

Registrera din produkt online för förbättrad tillgång till kundsupport. Klicka på registreringsknappen på sidan Catit för dig och ange produktkoden som består av de sex sista siffrorna i produktens streckkod.

KOM IGÅNG

Klicka på knappen Kom igång på sidan Catit för dig för att upptäcka många praktiska handledningar och instruktionsvideor som hjälper dig att snabbt kunna börja använda din Catit-produkt.

FELSÖKNING

Har du ett problem med en Catit-produkt? Klicka på felsökningsknappen på sidan Catit för dig för många praktiska blogginlägg som kanske kan lösa ditt problem.

KUNDSERVICE

Hittar du inte svaret på din fråga på felsökningssidan? Kontakta kundtjänst genom att klicka på kontaktknappen på webbplatsmenyn.

MER INFORMATION